雷达液位计上位机软件使用说明

1. 设备连接

通过 USB 转 RS485 串口线连接水位计与 PC 端上位机;

正确配置串口,用户可以修改波特率配置,若连接不上请用其他波特率连接,或者通过蓝 牙读取雷达配置;

默认波特率: 115200, 校验位: None, 数据位: 8, 停止位: 1;

默认从机地址:1(从机地址可配置1-247)

点击"连接"按钮,上位机会扫描总线上所有雷达设备,可以设置 Modbus 结束地址为 16,以减少扫描时长。

			×
Moudbus起始	1		¢
Moudbus结束	16		¢
□ 选择UDP			
IP	192.168.4.1		
端口	20000		¢
本机地址	10.197.237.53		~
☑ 选择串口			
串口	Silicon Labs CP210x USE	8 to UART Bridge (COM3)	~
波特率	115200		~
奇偶性	None		~
数据位	8		~
停止位	One		~
当前连接地址	1		•
	连	接	
	编号	从机地址	

图1 连接界面

2. 参数设置

点击"参数设置"按钮,弹出软件设置界面,用户可进行基本参数设置、高级参数设置、 设备信息回读等操作,如下图所示。

⑧ 雷ì	大参数			
参数			全部	3写入 全部读E
基本参	数 高级参数	设备信息		
序号	参数名	参数值	Write	Read
→ 1	从机地址		写入	读取
2	波特率		写入	读取
3	帧周期		写入	读取
4	高校准位置		写入	读取
5	低校准位置		写入	读取

图 2 参数设置界面

2.1. 基本参数

基本参数	故高级参数;	设备信息		
序号	参数名	参数值	Write	Read
1	从机地址	1	写入	读取
2	波特率	115200	写入	读取
→ 3	帧周期	200	写入	读取
4	高校准位置	0	写入	读取
5	低校准位置	15	写入	读取

图 3 基本参数设置界面

从机地址:从机地址范围 1-247,默认从机地址 1。

波特率:范围 2400~230400,默认波特率 115200。

帧周期:输出两次距离间隔时长,单位毫秒,默认帧周期 500ms,最小帧周期为 500ms, 帧周期时间越长,雷达平均功耗越低。

高低校准位置: 高校准位置是雷达检测目标的起点,低校准位置是雷达检测目标的终点。 这两个参数共同决定了雷达的检测范围。

一般场景配置基本参数即可正常使用。

2.2. 高级参数

参数 全部写入 全						
基本参数	故 高级参数 设备信息					
序号	参数名	参数值	Write	Read		
→ 1	目标性质	液体	写入	读取		
2	输出模式	空高	写入	读取		
3	盲区	0.1	写入	读取		
4	量程	16	写入	读取		
5	选峰模式	最大峰	写入	读取		
6	主变量单位	*	写入	读取		
7	无信号状态	保持当前值	写入	读取		
8	仓库尺寸	快速测量	写入	读取		
9	电流模式(mA)	4~20mA	写入	读取		
10	距离偏置(米)	0	写入	读取		
11	阻尼时间(秒)	0	写入	读取		
12	最小回波阈值	15	写入	读取		
13	起始阈值幅度	30	写入	读取		
14	参数复位	0	写入	读取		
15	电流仿真	无	写入	读取		

图 4 高级参数设置界面

目标性质:固体、液体,可以依据所测量目标不同对雷达进行对应设置。

输出模式:料高:物料的高度;

空高: 雷达到物料的高度;

百分比: 物料所占罐内百分比。

盲区:近处盲区内无法正确测距,高校准位置要大于盲区。

量程: 雷达测量范围, 低校准位置要小于量程。

选峰模式: 首峰、次首峰、最大峰(默认), 雷达依据选择的模式, 选择 FFT 内对应的目标峰值。

主变量单位:米、毫米、英尺、百分比。

无信号状态:当信号消失后输出状态为:满量程、空量程、保持当前值。

仓库尺寸:大仓、中仓、小仓、快速测量、河道、隧道模式,根据不同场景进行对应设置,若 想实时查看距离变化,需设置为快速测量模式。

电流模式: (4~20) mA(空-满)(默认)、(20~4) mA(空-满), 仅二线制有效。

距离偏置: 雷达0点偏移设置。

阻尼时间: 阻尼滤波器的时间常量, 一般无需设置。

最小回波阈值:判断过阈值的信号是否为真实目标,一般无需设置。

起始阈值幅度:阈值曲线幅度设置参数,一般无需设置。

参数复位:参数恢复出厂。

电流仿真: 电流 4mA 与 20mA 仿真输出, 仅二线制有效。

2.3. 设备信息

参数			全	部写入 全部读
基本参	数 高级参数 设	备信息		
序号	参数名	参数值	Write	Read
→ 1	射频板版本号	1.7.3.1		读取
2	基带板版本号	1.9.1.4		读取
3	显控板版本号	0.0.0.0		读取

图 23 设备信息回读界面

3. 软件设置界面

轮询设置 FFT 距离 水深 当 全为 True 时 认为 3 个全部需要输出,此时点击上位机的开始按 钮雷达距离界面,FFT 界面,水深界面都有输出,若只想输出距离界面,将轮询 FFT、轮询水深, 改为 False 点击开始按钮之后雷达只输出距离 以此类推。雷达对应界面存储为单次测量值的历史曲 线,曲线右上角有当前的测量值,切换不同界面时需要点击曲线左上角对应的界面名。

SettingForm	恢复默认	×
轮询设置		^
轮询FFT	False	
轮询距离	True	
轮询水深	False	
通信超时		~
通信超时,单位ms	1000	



图 24 软件设置界面

图 25 距离曲线查看界面



图 27 曲线查看界面

4. 清除按钮

在测量距离界面,FFT曲线界面,水深界面,雷达会将单次测量的值存储下来做成一条曲线,若想清除前面的测量数据时,点击清除按钮,雷达会将前面的数据清除,重新记录历史曲线。

●物(<u>ùt</u>									
连接	开始	•	🚺 雷达参数设置	💽 软件设置	清除距离曲线	清除FFT曲线	清除水深	保存数据	升级程序	

图 25 清除曲线按钮

5. 保存数据

点击保存数据,上位机会开始记录水位计当前数据,并在指定位置生成一个 EXCEL 表格文件, 点击结束保存后数据保存完成。

💌 物	位计				
连接	开始	大参数设置	软件设置 清除距离曲线	這 清除FFT曲线	清除水深 保存数据 升级程序
◉物(立计				14 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14 -
连接	开始	参数设置 🛛 🗟 🕯	次件设置 清除距离曲线	清除FFT曲线 清除	水深 停止保存 升级程序
			图 28 保存数据按键	H	
		 A	В	С	
		从机地址	时间	距离	
		1	2023/5/5 10:43	0.1059877	
		1	2023/5/5 10:43	0.1059877	
		1	2023/5/5 10:43	0.1059096	
		1	2023/5/5 10:43	0.1059877	
		1	2023/5/5 10:43	0.1059877	
		1	2023/5/5 10:43	0.1059877	
		1	2023/5/5 10:43	0.1058316	
		1	2023/5/5 10:43	0.1059877	
		1	2023/5/5 10:43	0.1059877	
		1	2023/5/5 10:43	0.1058316	
		1	2023/5/5 10:43	0.1059877	
		1	0000/5/5 10.40	0 1057595	

图 29 数据保存内容

6. 升级程序

上位机可对水位计进行在线升级,无需断电,选择相应固件,直接升级即可。



图 28 升级界面